


INSTRUCCIONES - INSTRUCTIONS - MANUEL D'INSTRUCTIONS -  
ISTRUZIONI - INSTRUÇÕES - HINWEISEN ANLEITUNG



## ESPAÑOL

- Protección clase I: El aparato tiene toma de tierra. El cable de toma tierra (amarillo/verde) debe ser conectado al clip marcado con el símbolo .

- Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde el contacto directo con el agua sea imposible.

- Función inversa.

- Fuente de luz (si / no incluida).

- Control remoto, incluido

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

### ADVERTENCIAS

1- Lea todo este manual cuidadosamente antes de comenzar la instalación y guarde estas instrucciones.

2- Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte de la casa o edificio de acuerdo con estas instrucciones y use solamente los herrajes suministrados.

3- Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar su ventilador desconecte la electricidad, apagando los interruptores de circuito o disyuntores que alimentan la caja eléctrica donde se va a instalar al ventilador y el interruptor de pared asociado.

4- Para la conexión eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador de acuerdo con las reglamentaciones de instalación, que asegure el corte omnipolar, directamente conectado a los bornes de alimentación y debe tener una separación de contacto en todos sus polos, que suministre desconexión total bajo condiciones de sobretensión de categoría III.

5- Todo el cableado y las conexiones se deben hacer de acuerdo con los códigos eléctricos nacional y local. Si no conoce bien la forma de hacer la instalación eléctrica, deberá usar los servicios de un electricista cualificado.

6- Asegurarse de que el ventilador está desconectado de la alimentación antes de quitar la protección.

7- Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de las palas cuando instale, equilibre o limpie el ventilador. Nunca inserte objetos extraños entre las palas del ventilador cuando este girando.


8- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctri-

co o daños al motor, no levante ni cargue el ventilador sosteniéndolo por los cables eléctricos.

9- Las palas del ventilador no pueden quedar a una altura menor de 2,3 m sobre el suelo.

*Las instrucciones y las normas de seguridad contenidas en el presente manual no pueden prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran presentarse. Por razones obvias, el presente manual no puede incluir factores como la precaución y el cuidado. Estos factores deberán ser asumidos por la(s) persona(s) que instalan, mantienen y utilizan el producto.*

## ENGLISH

- Protection class I: The fitting has an earthing connection: The earth wire (yellow/green) has to be connected to the clip marked with .

- The fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.

- Reverse function.

- Light source (yes / not included).

- Remote control, included.

- This device children can use it with age of 8 years or more and people with physical, sensory or mental small capacities, if they has been given them the supervision or adapted training. The children must not play with the fans. The cleanliness and the maintenance must be done by an adult.

### WARNINGS

1- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.

2- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.

3- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.

4- For the electrical connection it is necessary to incorporate an isolator switch according to the installation regulations, which ensures all-pole cut, directly connected to the power terminals and it must have a contact separation in all its poles, which provides total disconnection under category III surge conditions.

5- All wiring and connections must be made in accordance with national and local electrical codes. If you are not familiar with the way to do the electrical installation, you must use the services of a qualified electrician.

6- Make sure that the fan is disconnected from the mains before removing the protection.

7- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when installing, ba-


lancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.

8- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.

9- The fan blades cannot be installed lower than 2,3m from the floor.

*The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.*

## FRANÇAIS

- Protection de classe I: L'équipement a une connexion à la prise de terre. Le câble de terre (jaune/vert) doit être connecté au clip marqué d'une croix .

- Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.

- Fonction inverse.

- Source lumineuse. (oui / non incluse).

- Télécommande, comprise.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou avec la formation concernant l'utilisation de l'appareil appropriée d'une manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à réaliser par l'utilisateur ne doit pas être exécuté par des enfants sans surveillance.

## AVERTISSEMENTS

1- Lisez tout ce manuel soigneusement avant de commencer l'installation et gardez ces instructions.

2- Pour réduire le risque de les lésions personnelles, fixez le ventilateur directement à la structure de support de la maison ou du bâtiment en accord avec ces instructions et utilisez seulement les pièces fournies.

3- Pour éviter un possible choc électrique, avant l'installation du ventilateur arrêtez l'alimentation électrique en enlevant les fusibles ou en interrompant les disjoncteurs.

4- Pour la connexion électrique, il est nécessaire d'incorporer un interrupteur sectionneur selon les réglementations d'installation, qui assure la coupure omnipolaire, directement connecté aux bornes d'alimentation et il doit y avoir une séparation de contact à tous les pôles. Celui-ci approvisionne le débranchement total sous des conditions de surtension de catégories III.

5- Tout le câblage et les connexions doivent être en accord avec les codes électriques nationaux et locaux.

Si on ne connaît pas bien comment faire l'installation électrique, il faudra utiliser les services d'un électricien qualifié.

6- S'assurer que le ventilateur est débranché avant d'enlever la protection.


7- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle, ne pas plier les supports de pale lors de l'installation des supports, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur. Ne pas insérer de corps étranger entre les pales du ventilateur en mouvement.

8- Pour réduire le risque d'incendie, choc électrique ou dommages au moteur, ne pas lever ni porter le ventilateur en le soutenant par les fils électriques.

9- S'assurer que l'endroit choisi pour l'installation permet un dégagement minimum de 2,3 m du plancher à l'extrémité des pales.

*Les précautions, mises en garde et consignes importantes contenues dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations qu'il est possible de rencontrer. Il faut bien comprendre que le bon sens, la prudence et l'attention sont des notions qui ne peuvent être comprises dans cet appareil. Ces notions doivent être utilisées par la(les) personne(s) qui installent, entretiennent et utilisent cet appareil.*

## ITALIANO

- Protezione in classe I: l'apparecchio ha una connessione di presa a terra. Il cavo di terra (giallo/verde) deve essere collegato alla vite segnata con una .

- Questo apparecchio di alluminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto diretto con l'acqua è impossibile.

- Funzione inversa.

- Consumo in W secondo la velocità del motore .

- Giri al minuto.

- Fonte luminosa (se / no inclusa).

- Telecomando, incluso.

- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini, a partire dagli 8 anni di età, da persone che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, ma solo nel caso in cui siano attentamente sorvegliate o abbiano ricevuto una formazione appropriata riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano a conoscenza dei pericoli che questo implica. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione deve essere realizzata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata dai bambini senza la presenza di un supervisore.

## ATTENZIONI

1- Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione. Conservare le istruzioni.

2- Per ridurre il rischio di incidenti, fissare il ventilatore direttamente alla struttura di supporto della stanza in base alle indicazioni fornite nel presente manuale. Utilizzare esclusivamente le guarnizioni fornite in dotazione.

3- Per evitare shock elettrici, scollegare la rete elettrica prima dell'installazione, spegnere gli interruttori che alimentano la scatola elettrica nel luogo in cui si intende installare il ventilatore e il relativo interruttore a parete.

4- Per la connessione elettrica è necessario incorporare un interruttore sezionatore in conformità con i regolamenti d'installazione, che assicurino il taglio onnipolare, collegato direttamente ai morsetti di alimentazione, che abbia una separazione di contatto in tutti i suoi poli e che somministri una totale disconnessione in caso di condizioni di sovratensione di categoria III.

5- L'intero cablaggio e le connessioni devono essere realizzate in conformità con il codice elettrico nazionale e locale. In mancanza di una buona conoscenza del modo in cui va effettuata l'installazione elettrica, è necessario usufruire dei servizi di un elettricista qualificato.

6- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dall'alimentazione prima di togliere la protezione.

7- Per ridurre il rischio di incidenti, evitare di piegare il sistema di fissaggio delle pale durante l'installazione, l'equilibratura o la pulizia del ventilatore. Non inserire corpi estranei fra le pale del ventilatore durante il funzionamento.

8- Per evitare incendi, shock elettrici o danni al motore, non alzare il ventilatore sostenendolo dai cavi elettrici.

9- Disporre le pale del ventilatore ad un'altezza minima di 2,3 m.

*Le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni importanti riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni di pericolo. È necessario anche l'uso del buon senso e della dovuta attenzione da parte di chi si occupa dell'installazione, della manutenzione e dell'uso della ventola.*

onde il contatto con l'acqua sia impossibile.

- Funzione inversa.

- Tipo di lampada (sim / non inclusa).

- Controllo remoto, incluso.

- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou formação sobre o uso adequado do aparelho de forma segura e entendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção feitas pelo utilizador não devem ser executadas por crianças sem supervisão.

## PRECAUÇÕES

1- Leia cuidadosamente todo este manual antes de iniciar a instalação e guarde estas instruções.

2- Para reduzir o risco de lesões pessoais, fixe o ventilador directamente à estrutura de suporte da casa ou edifício, de acordo com estas instruções, e use apenas as ferragens fornecidas.

3- Para evitar um possível choque eléctrico, antes de instalar o ventilador, desligue a electricidade, desligando todos os interruptores de circuito ou disjuntores que alimentem a caixa eléctrica onde se vai instalar o ventilador e o interruptor de parede associado.

4- Para a ligação eléctrica é necessário instalar um interruptor seccionador em conformidade com os regulamentos de instalação, que garanta o corte de todos os pólos, directamente ligado aos terminais de alimentação e deve ter uma separação de contacto em todos os seus pólos, que permita o corte total sob condições de sobretensão da categoria III.

5- Toda a fiação e ligações devem estar em conformidade com as normas eléctricas nacionais e locais. Se não sabe como fazer a instalação eléctrica, deve usar os serviços de um electricista qualificado.

6- Certifique-se de que o ventilador está desligado da fonte de alimentação antes de retirar a protecção.


7- Para reduzir o risco de lesões pessoais, não dobre o sistema de fixação das pás quando instalar, equilibrar ou limpar o ventilador. Nunca insira objectos estranhos entre as pás do ventilador quando este estiver em movimento.

8- Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou danos no motor, não levante nem transporte o ventilador, segurando-o pelos fios eléctricos.

9- As pás do ventilador não podem ficar a uma altura inferior a 2,3 m do chão.

*As precauções importantes, as salvaguardas e as instruções que aparecem neste manual não significam que cobrem todas as possíveis condições e situações que podem ocorrer. Tem que se compreender que o senso comum, o cuidado e a atenção são factores que*

## PORTUGÉS

- Protecção classe I: O material tem uma ligação Terra. O fio Terra (amarelo e verde) tem que ser conectado com o clip marcado com um .

- Este material só deve ser instalado em divisões

não podem ser construídos dentro deste produto. Estes factores devem ser fornecidos pela pessoa ou pessoas que vão fazer a instalação, que vão cuidar e operar a ventoinha.

## DEUTSCH

- Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muß an die mit, gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden



- Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen bei ordnungsgemäßer Verwendung ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist.

- Inverse Funktion.
- Stromverbrauch in W.
- Umdrehungen pro Minute.
- Glühlampen Typ, (ja / nicht enthalten).
- Fernbedienung, enthalten.
- Diesen Apparat können Kinder ab 8 Jahren und Menschen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen nutzen, wenn Sie unter Aufsicht sind oder ihnen der richtige Umgang mit dem Apparat beigebracht wurde, auf eine sichere Weise und sie die Gefahren, die von ihm ausgehen, verstehen. Kinder sollen nicht mit dem Apparat spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Gebraucher sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

### WARNUNG

1- Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen und bewahren Sie es anschließend für evtl. spätere Verwendungen gut auf.

2- Zur Vermeidung von Risiken und evtl. Personenschäden sollte der Ventilator direkt an der tragenden Struktur der Decke oder des Gebäudes nach Maßgabe der hier geschriebenen Anleitungen und unter Verwendung der mitgelieferten Werkzeuge installiert werden.

3- Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen empfiehlt es sich, vor der Installation des Ventilators das Stromnetz abzuschalten bzw. den Bereich, in dem der Ventilator installiert werden soll, mit dem entsprechenden Trennschalter und dem dazu gehörigen Wandschalter abzutrennen.

4- Voor de elektrische aansluiting dient er een lastschakelaar geïncorporeerd te worden overeenkomstig de installatievoorschriften, die de omnipolaire onderbreking garandeert, direct verbonden aan de voedingssaansluitklemmen en dient over een contactscheiding te beschikken op alle polen, die voor een volledige ontkoppeling zorgt bij overspanning onder omstandighe-

den van overspanning van categorie III.

5- Alle bedrading en aansluitingen dienen geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de nationale en plaatselijke elektrische normen. Indien u niet goed weet hoe de elektrische installatie te doen, dient u de diensten van een gekwalificeerde elektricien in te schakelen.

6- Verzeker u dat de ventilator losgekoppeld is van de elektrische voeding vooraleer de bescherming te verwijderen.

7- Zur Vermeidung von Risiken und den Personenschutz darf das Befestigungssystem für die Flügel bei der Installation, beim Auswuchten oder beim Reinigen nicht verbogen werden. Führen Sie niemals fremde Objekte zwischen die drehenden Flügel wenn der Ventilator in Betrieb ist.

8- Zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Beschädigungen des Motors darf der Ventilator unter keinen Umständen an den elektrischen Leitungen getragen oder gehoben werden.


9- Die Flügel des Ventilators müssen sich mindestens auf einer Höhe von 2,3 m über dem Boden befinden.

*Anmerkung: Die wichtigen Vorsichts-, Sicherheits- und Installationsanweisungen beinhalten nicht alle möglichen Konditionen und Situationen, die auftreten können. Der allgemeine Sinn sollte verstanden werden. Vorsicht und Achtsamkeit sind Faktoren, die nicht in dieses Produkt mit eingebaut werden können. Diese Faktoren müssen von der diese Einheit installierenden, wartenden oder pflegenden Person mitgebracht werden.*

## GARANTÍA - GUARANTEE - GARANTIE - GARANZIA - GARANTIA - GARANTIE

<https://acb.lighting>

Grado de protección ante el polvo (X) y líquidos (Y)  
Ingress Protection Marking against dust (X) and water (Y)  
Indice de protection contre la poussière (X) et l'eau (Y)  
Proteção de entrada Marcação contra poeira (X) e água (Y)  
Protezione dall'ingresso Marcatura contro polvere (X) e acqua (Y)  
Schutz gegen Eindringen von Staub (X) und Wasser (Y)





x1



x4




x2



x8



x3




x1



x2



x1




x1



x1



x1



x1




x1




x1




x1



x1



x1



## ESPAÑOL

### Herramientas y materiales necesarios

Antes de empezar con la instalación, controle si tiene a mano todas las piezas necesarias. Saque el motor del embalaje. Para no dañar las superficies de la carcasa, monte el motor sobre una superficie blanda o utilice la espuma suministrada en el embalaje. No apoye el motor de lado, ya que podría dañarlo.

## ENGLISH

### Tools and materials required

Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original foam inset in motor box. Do not lay fan on its side as this could result in shifting of motor in decorative enclosure.

## FRANÇAIS

### Outils et matériel requis

Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce avant de commencer l'installation. Recherchez les pièces manquantes éventuelles dans les encarts de mousse. Sortez le moteur du carton d'emballage. Pour éviter de rayer la finition, assemblez le moteur sur une surface douce matelassée ou utilisez la mousse du boîtier moteur. Ne posez pas le ventilateur sur le côté pour ne pas détériorer la finition décorative.

## ITALIANO

### Attrezzatura necessaria.

Assicurarsi di avere tutti le parti prima di iniziare l'installazione. Controllare attentamente l'imballaggio in caso di parti mancanti. Disimballare il motore. Per evitare danni, assemblare il motore su una superficie morbida o sulla spugna usata per l'imballaggio. Non appoggiare la ventola su di un lato per non provocare uno spostamento del motore.

## PORTUGÉS

### Ferramentas e materiais necessários




Verifique se tem todas as peças antes de começar a instalação. Verifique a espuma para ver se existem peças em falta. Retire o motor da embalagem. Para evitar danos no acabamento, monte o motor numa superfície almofadada suave ou use a espuma original dentro da caixa do motor. Não ponha a ventoinha de lado pois pode mover o motor para a carcaça decorativa.

## DEUSTCH

### Erforderliche werkzeuge und materialien

Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie die Installation beginnen. Prüfen Sie das Polstermaterial, wenn ein Teil fehlen sollte. Nehmen Sie den Motor aus der Verpackung. Um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden, bauen Sie den Motor auf einer weichen Unterlage oder auf dem originalen Polstermaterial zusammen. Legen Sie den Ventilator nicht auf die Seite, da dies verursachen kann, dass der Motor aus seinem Gehäuse rutscht.

**CÓMO MONTAR EL VENTILADOR - HOW TO INSTALL THE FAN - COMMENT MONTER LE VENTILATEUR  
COME MONTARE IL VENTILATORE - MONTAR O VENTILADOR - INSTALLATIE VAN VENTILATOR**



**ESPAÑOL**

Conectar los cables (Siguiendo los colores).  
Monte la base del kit de luz.

**ENGLISH**

Connect the cables (following the colours).  
Installing the light fixture kit.

**FRANÇAIS**

Connecter les câbles (en suivant les couleurs).  
Montage du kit d'éclairage.

**ITALIANO**

Collega i cavi (seguendo i colori).  
Montare il kit luce.


**PORTUGÉS**

Ligar os cabos (seguindo as cores).  
Montar o kit de iluminação.


**DEUSTCH**

Schließen Sie die Kabel an (nach den Farben).  
Plaatsen van de verlichtingsset.


6




7



8



9



## ESPAÑOL

Cuelgue el ventilador.  
Asegúrese de que las conexiones son correctas.  
Si tiene duda consulte con un técnico.

## ITALIANO

Appendere il ventilatore.  
Asegúrese de que las conexiones son correctas.  
In caso di dubbi, consultare un tecnico.

## ENGLISH

Place the fan.  
Be sure that the connections are made properly.  
If in doubt consult a technician.

## PORTUGÉS

Pendurar o ventilador.  
Assegure-se de que as ligações estão correctas.  
Em caso de dúvida consulte um técnico.


## FRANÇAIS

Suspendre le ventilateur.  
Assurez-vous que les connexions sont correctes.  
En cas de doute, veuillez consulter un technicien.

## DEUSTCH




De ventilator plaatsen.  
Versichern Sie sich, dass die Anschlüsse richtig durchge-  
führt wurden.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Techniker.






INVIERNO  
 INVERNO  
 WINTER  
 INVERNO  
 HIVER  
 WINTER

VERANO  
 ESTATE  
 SUMMER  
 SUMMER  
 ÉTÉ  
 SOMMER



**\*** No usar el boton de función inversa mientras el ventilador esté en funcionamiento. El ventilador debe estar apagado y las aspas paradas.  
 Non azionare l'interruttore di inversione mentre il ventilatore è in movimento. Il ventilatore deve essere spento e le pale fermate.  
 Do not operate reversing switch while the fan are in motion. Fan must be turn off and blades stopped.  
 Não operar o interruptor de inversão enquanto o ventilador estiver em movimento. A ventoinha deve ser desligada e as lâminas paradas.  
 N'actionnez pas le commutateur d'inversion lorsque le ventilateur est en marche. Le ventilateur doit être éteint et les pales arrêtées.  
 Betätigen Sie den Umkehrschalter nicht, wenn der Ventilator in Betrieb ist. Das Gebläse muss ausgeschaltet sein und die Flügel müssen stillstehen.



## ESPAÑOL

### BOTONES DE MANDO DEL TRANSMISOR:

- 1- Todo apagado
- 2- Luz: Encendido/Apagado
- 3- Viento natural
- 4- Giro en sentido horario
- 5- Giro en sentido anti-horario
- 6- Control de velocidad
- 7- Ventilador: Encendido/Apagado
- 8- Reducir la velocidad
- 9- Aumentar la velocidad
- 10- Tiempo de apagado 30min
- 11- Temporizador de 1,2,4,8 h

## ITALIANO

### BOUTONS DE L'EMETTEUR:

- 1- Tutto spento
- 2- Luce: On/Off
- 3- Vento naturale
- 4- Rotazione in senso orario
- 5- Rotazione in senso antioraria
- 6- Controllo della velocità
- 7- Ventola: On/Off
- 8- Ridurre la velocità
- 9- Aumento della velocità
- 10- Tempo di spegnimento 30min
- 11- Timer di 1,2,4,8h

## ENGLISH

### OPERATIONS WITH THE TRANSMITTER

- 1- All off
- 2- Light: On/Off
- 3- Natural wind
- 4- Clockwise rotation
- 5- Counter-clockwise Rotation
- 6- Speed control
- 7- Fan: On/Off
- 8- Fan speed reduced
- 9- Fan speed increase
- 10- Timed 30 minutes off
- 11- Timing of 1,2,4,8h

## FRANÇAIS

### BOUTONS DE L'EMETTEUR

- 1- Tout éteint
- 2- Lumière : On/Off
- 3- Vent naturel
- 4- Rotation dans le sens horaire
- 5- Rotation dans le sens antihoraire
- 6- Contrôle de la vitesse
- 7- Ventilateur : On/Off
- 8- Réduire la vitesse
- 9- Augmenter la vitesse
- 10- Temps d'arrêt 30min
- 11- Minuterie de 1,2,4,8h

## PORTUGUÊS

### BOTÕES NO TRANSMISSOR

- 1- Tudo desligado
- 2- Luz: Ligado/Desligado
- 3- Vento natural
- 4- Rotação no sentido horário
- 5- Rotação no sentido anti-horário
- 6- Controlo de velocidade
- 7- Ventilador: On/Off
- 8- Reduzir a velocidade
- 9- Aumentar a velocidade
- 10- Tempo de folga 30min
- 11- Temporizador 1,2,4,8h

## DEUTSCH

### TASTEN AM SENDER

- 1- Alles aus
- 2- Licht: An/Aus
- 3- Natürlicher Wind
- 4- Drehung im Uhrzeigersinn
- 5- Drehung gegen den Uhrzeigersinn
- 6- Geschwindigkeitskontrolle
- 7- Gebläse: An/Aus
- 8- Geschwindigkeit reduzieren
- 9- Geschwindigkeit erhöhen
- 10- Abschaltzeit 30min
- 11- Zeitschaltuhr 1,2,4,8h

2024/01

**ACB ILUMINACION. S.L.**


CIF: B96498233

*Camino de Valencia, N°104 46190, Ribarroja del Túrria (Valencia) ESPAÑA*

<https://acb.lighting>



35-48cm / 14-19"



Ø48 cm / 18.9"

Ø107cm/ 42"

# ZONDA

## INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

<b>Peso (kg)</b> Weight(kg)	5,5
<b>Caudal máximo (m3/min)</b> Maximum flow (m3/min)	102
<b>Potencia ventilador (W)</b> Fan power (W)	33
<b>Valor servicio</b> Service value	3,1
<b>Energía en modo de espera (W)</b> Standby power (W)	3,2
<b>Potencia acústica (dB)</b> Sound power (dB)	36
<b>Velocidad máxima aire (RPM)(m/s)</b> Maximun air speed (RPM)(m/s)	12,9
<b>Norma de medición del valor de servicio</b> Service value measurement standard	IEC 60879 / EN 60879:2019
<b>Datos de contacto</b> Contact details	ACB ILUMINACION

### ESPAÑOL

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la fuente de alimentación antes de retirar el dispositivo de protección para cualquier operación de limpieza y mantenimiento.
- \*La fuente de luz de esta luminaria (si tiene) debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada .

### ADVERTENCIAS

- Si se observa un movimiento oscilatorio inusual, deje de utilizar inmediatamente el ventilador de techo y póngase en contacto con el fabricante, con su servicio técnico o con personal cualificado.

### ENGLISH

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard for any cleaning and maintenance operations.
- \*The light source of this luminaire (if equipped) must only be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified person.

### WARNINGS

- If unusual oscillatory movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer. If unusual oscillatory movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service or qualified personnel.

## FRANÇAIS

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- S'assurer que le ventilateur est débranché du réseau d'alimentation avant de retirer le protecteur pour toute opération de nettoyage et d'entretien.
- \*La source lumineuse de ce luminaire (s'il en est équipé) ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.

## AVERTISSEMENT

- Si un mouvement oscillatoire inhabituel est observé, cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contacter le service après-vente. En cas de mouvement oscillatoire inhabituel, cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contacter le fabricant, son service après-vente ou du personnel qualifié.

## ITALIANO

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, per evitare un pericolo.
- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di rimuovere la protezione per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.
- \*La sorgente luminosa di questo apparecchio (se presente) deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata.

## ATTENZIONI

- Se si osserva un movimento oscillatorio insolito, interrompere immediatamente l'uso del ventilatore a soffitto e contattare il servizio di assistenza tecnica. Se si nota un movimento oscillatorio insolito, interrompere immediatamente l'uso del ventilatore a soffitto e contattare il produttore, il servizio di assistenza o personale qualificato.

## PORTUGÊS

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- Certifique-se de que o ventilador está desligado da alimentação eléctrica antes de retirar o resguardo para qualquer trabalho de limpeza e manutenção.
- \*A fonte de luz dessa luminária (se equipada) só deve ser substituída pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada.

## PRECAUÇÕES

- Se for observado um movimento oscilatório anormal, interromper imediatamente a utilização do ventilador de teto e contactar o serviço de assistência técnica. Se for observado um movimento oscilatório anormal, interromper imediatamente a utilização do ventilador de teto e contactar o fabricante, o serviço de assistência técnica ou pessoal qualificado.

## DEUTSCH

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie die Schutzvorrichtung für Reinigungs- und Wartungsarbeiten entfernen.
- \*Die Lichtquelle dieser Leuchte (sofern vorhanden) darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.

## WARNUNGEN

- Wenn eine ungewöhnliche oszillierende Bewegung beobachtet wird, stellen Sie den Betrieb des Deckenventilators sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn eine ungewöhnliche oszillierende Bewegung beobachtet wird, stellen Sie sofort den Betrieb des Deckenventilators ein und wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst oder an qualifiziertes Personal.

2024/01

ACB ILUMINACION. S.L.

CIF: B96498233

Camino de Valencia, N°104 46190, Ribarroja del Túrria (Valencia) ESPAÑA

<https://acb.lighting>